



Heizung Pavillon einstellen


Anwesenheit



Individualrange



Abwesenheit



1. Heizung auf Automatik stellen
2. Haussymbol drücken (Person im Haus)

- Gewünschte Temperatur ± 3 °C einstellen
Set Temperatur ca. 20°

1. Regler so einstellen dass 19° angezeigt wird
2. Haussymbol drücken (keine Person im Haus)
3. Automatik an